

# 地震計通信ソフトウェア TS-Station

**株式会社 東京測振**

東京都足立区扇 3-14-34  
TEL 03-3855-5911 FAX 03-3855-5921  
URL <http://www.to-soku.co.jp>

パソコンから当社計測震度計・収録装置に接続し、  
各種条件設定・データ回収を遠隔操作可能にした  
通信用ソフトウェアです。

## 主な機能 (波形表示ソフト Pwave32 標準搭載) (PC 対応環境: Windows® 7 以降)

1. 新規観測地点の登録および観測地点登録情報の編集
2. 観測地点一覧と観測地点の最新ステータス情報、最新トリガー情報の表示
3. 観測地点のコピー/削除/インポート/エクスポート
4. 地震通報/トラブル通報待ち受け
5. 記録データ定期自動回収/定期診断および各種動作の基本設定
6. 記録データの手動回収
7. トリガー履歴の保存/表示/記録データの波形表示
8. ステータス履歴の保存/表示
9. 装置の遠隔操作 (動作条件の参照/変更、装置状態のモニタリング、手動操作)
10. 付属ツール - 地震計データ簡易ビューアー

(表示例)



2 段分割式画面  
トリガー履歴の保存  
波形表示

新規登録地点の登録編集  
のための初期登録画面

Label	Full scale	Unit	A/D Max.
1 CH-1	8192000	digit	8192000
2 CH-2	8192000	digit	8192000
3 CH-3	8192000	digit	8192000

**TOKYO SOKUSHIN CO., LTD.**

3-14-34, OUGI, ADACHI-KU, TOKYO  
TEL 03-3855-5911 FAX 03-3855-5921  
URL <http://www.to-soku.co.jp>

Dated: Feb. 2019